


Novella Maxima



Novella Maxima

№	НАИМЕНОВАНИЕ	87	99	122	140
1	Теплообменник в сборе	R105758	R105759	R105760	R105761
2	Секция правая	R105762	R105762	R105762	R105762
3	Ниппель	R100875	R100875	R100875	R100875
4	Секция средняя	R105763	R105763	R105763	R105763
5	Секция левая	R105835	R105835	R105835	R105835
6	Гильза	R105743	R105743	R105743	R105743
7	Кран слива	R100004	R100004	R100004	R100004
8	Прокладка фланцевая	R105764	R105764	R105764	R105764
9	Теплоизоляция задняя	R105767	R105768	R105769	R105770
10	Газовый коллектор	R105773	R105774	R105775	R105776
11	Штуцер замера давления газа	R100765	R100765	R100765	R100765
12	Комплект перевода на природный газ	R105779	R105780	R105781	R105782
13	Горелка	R105783	R105783	R105783	R105783
14	Прокладка газовой арматуры	R105784	R105784	R105784	R105784
15	Патрубок первой газовой арматуры	R105785	R105785	R105785	R105785
16	Запальная горелка	R105786	R105786	R105786	R105786
17	Блок контроля ионизации	R105787	R105787	R105787	R105787
18	Крышка блока контроля ионизации	R105788	R105788	R105788	R105788
19	Трубка запальной горелки	R105789	R105789	R105789	R105789
20	Газовая арматура	R105790	R105790	R105790	R105790
21	Теплоизоляция боковая газового коллектора	R105791	R105791	R105791	R105791
22	Электропроводка "блок управления- газовая арматура"	R105792	R105792	R105792	R105792
23	Прессостат давления газа	R100527	R100527	R100527	R100527
24	Крышка прессостата	R102015	R102015	R102015	R102015
25	Шторка смотрового стекла	R102026	R102026	R102026	R102026
26	Смотровое стекло	R103992	R103992	R103992	R103992
27	Теплоизоляция газового коллектора	R105795	R105796	R105797	R105798
28	Комплект перевода на сжиженный газ	R105801	R105802	R105803	R105804
29	Шнур промастиченный	R105805	R105805	R105805	R105805
30	Облицовка в сборе	R105808	R105809	R105810	R105811
31	Дымосборная камера	R105814	R105815	R105816	R105817
32	Патрубок выхода котла	R105818	R105818	R105818	R105818
33	Трубка подачи газа	R105819	R105819	R105819	R105819
34	Патрубок входа котла	R105820	R105821	R105822	R105823
35	Теплоизоляция верхняя	R105826	R105827	R105828	R105828
36	Блок управления в сборе	R105829	R105829	R105829	R105829
37	Панель передняя блока управления	R103342	R103342	R103342	R103342
38	Заглушка	R102256	R102256	R102256	R102256
39	Защелка	R102254	R102254	R102254	R102254
40	Выключатель двухпозиционный	20721	20721	20721	20721
41	Выключатель однопозиционный	R100501	R100501	R100501	R100501
42	Кнопка белая	R102262	R102262	R102262	R102262
43	Термостат уходящих газов	R100553	R100553	R100553	R100553
44	Термостат предельной температуры	24020	24020	24020	24020
45	Термостат регулирующий	R103261	R103261	R103261	R103261
46	Термометр	R102322	R102322	R102322	R102322
47	Ручка	R102259	R102259	R102259	R102259
48	Заглушка зеленая	23604	23604	23604	23604
49	Заглушка красная	23603	23603	23603	23603
50	Лампочка	20378	20378	20378	20378
51	Лампочка	20377	20377	20377	20377
52	Держатель предохранителя	20979	20979	20979	20979
53	Предохранитель 5x20 6,3 А	21240	21240	21240	21240
54	Предохранитель 5x20 500 мА	R105830	R105830	R105830	R105830