

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТУРА Артикул 1220639

НАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается на подающей линии низкотемпературного контура. Если температура в подающей линии превышает предельное значение (обычно 40 °С – 45 °С) котел отключается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предельный термостат низкотемпературного контура используется может подключаться к котлам серий **EXCLUSIVE, EXCLUSIVE GREEN, EXCLUSIVE BOILER GREEN, MYNUTE GREEN.**